

SÅDAN OZONBEHANDLER DU MED OZONMASKINE 5000 med display

- Uden at røre en finger
- Naturligt og grønt
- Uden kemikalier

Det eneste, du skal gøre for at fjerne uønsket lugt eller for at desinficere, er at følge disse 6 trin:

1. Klargør det rum ozon-generatoren skal anbringes i:
 - Tæpper og hynder løftes, skabe mm. åbnes (så ozon nemmere kan trænge ind).
 - Fjern dyr, planter og lign.
 - Temperaturen bør ikke være under stuetemperatur.
 - Der skal helst være lav fugtighed (den relative luftfugtighed må under ingen omstændigheder være over 80).
 - Sørg for, at rummet er tættest muligt, sluk for eventuel ventilation og sørg for at døre og vinduer slutter tæt.
2. Anbring maskinen i det rum, hvor behandlingen skal foretages:
 - Placer den gerne højt (1 til 2 meter) og sikkert.
 - I rum over 25 m² er det en god idé at supplere ozonmaskinens indbyggede blæser med en ekstern blæser.
 - Tilslut strøm, *indstil program (følg vejledningen på næste side) og sæt timerindstilling i henhold til tabellen bagerst i denne brugermanual.*
 - Forlad rummet hurtigt (og sørg for at ingen andre kommer ind i rummet),
 - Luk døren.
3. Lad maskine blive i rummet i mindst 40 minutter, efter den er slukket (efterbehandlingstiden), mens ozonkoncentrationen gradvist bliver lavere, idet ozon omdanner sig tilbage til ilt.
4. Gå ind i rummet og foretag en god gang udluftning ved at åbne døre og vinduer:
 - Forlad rummet igen.
 - Når der ikke længere lugter af ozon, kan du benytte rummet igen. Det tager normalt 1 til 2 timer.
 - Bemærk herefter den friske, lugt-neutrale og lettere metalliske duft.
5. Gentag ovenstående fra punkt 1 til 4 i evt. næste rum, der skal behandles.
6. I nogle tilfælde - typisk ved fjernelse af røglugt og "gammel lugt" - kan det være nødvendigt at gentage behandlingen efter 1 døgn.

Indstilling af program

Program 1 – Start NU

1. Sæt strøm på maskinen OG tænd den på ‘Tænd/Sluk’-tasten yderst til højre på displayet (displayet lyser).
2. Tryk på ‘Auto’ ... hvorefter maskinen starter og kører i 2 timer (120 min.)

NB!

Hvis maskinen skal køre i kortere tid end 2 timer, så benyt i stedet program 2 (eller gå ind i rummet og sluk maskinen ved at trykke på ‘Tænd/Sluk’).

Hvis maskinen skal køre i længere tid end 2 timer, så gå ind i rummet og genstart den.

Program 2 – Start NU og vælg køretid (minutter)

1. Sæt strøm på maskinen OG tænd den på ‘Tænd/Sluk’-tasten yderst til højre på displayet (displayet lyser).
2. Tryk på ‘Timing’-tasten.
3. Indstil køretiden i minutter ved at trykke på ‘Minus’ og ‘Plus’-tasterne.
4. Tryk igen på ‘Timing’-tasten ... hvorefter maskinen starter og kører i det valgte antal minutter.

NB!

Hvis maskinen skal køre i længere tid end 2 timer, så gå ind i rummet og genstart den.

Program 3 – Forsinket start

1. Sæt strøm på maskinen MEN tænd den ikke (displayet er slukket).
2. Tryk på ‘Timing’-tasten.
3. Benyt ‘Minus’- og ‘Plus’-tasterne til at indstille det antal timer, der skal gå, før maskinen starter. Du kan vælge en forsinket start på op til 24 timer.
4. Tryk på ‘Timing’-tasten igen ... hvorefter maskinen vil starte efter den valgte forsinkelse OG køre i 2 timer. Displayet vil vise nedtællingen til start (i hele timer).

NB!

Hvis maskinen skal køre i kortere tid end 2 timer, så benyt i stedet program 4 (eller gå ind i rummet og sluk maskinen ved at trykke på ‘Tænd/Sluk’).

Hvis maskinen skal køre i længere tid end 2 timer, så gå ind i rummet og genstart den.

Program 4 – Vælg køretid (minutter) OG forsinket start (timer)

1. Sæt strøm på maskinen MEN tænd den ikke (displayet er slukket).
2. Tryk på ‘Auto’.
3. Indstil køretiden i minutter ved at trykke på ‘Minus’- og ‘Plus’-tasterne.
4. Tryk på ‘Auto’.
5. Benyt ‘Minus’- og ‘Plus’-tasterne til at indstille det antal timer, der skal gå, før maskinen starter. Du kan vælge en forsinket start på op til 24 timer.
6. Tryk på ‘Timing’-tasten ... hvorefter maskinen vil starte efter den valgte forsinkelse OG derefter køre i det valgte antal minutter. Displayet vil vise nedtællingen til start (i hele timer).

NB!

Hvis maskinen skal køre i længere tid end 2 timer, så gå ind i rummet og genstart den.

SÅDAN INDSTILLES TIMERURET FOR OZONMASKINE 5000

			Rumstørrelse i kvadratmeter ved normal loftshøjde			Kommentarer
			BIL	10-20 kvm	20-35 kvm	
Formål	Fjernelse af lugt	Røg, rygning, olie, benzin, svampe, skimmelsvamp, "gammel lugt"	30	120	2 gange 75 min afbrudt af 40 min beak	Gentag evt. behandling efter 24 timer
		Opkast, dyreekskrementer, lugt af affald	30	100	2 gange 65 min afbrudt af 40 min beak	
		Desinficering	Bakterier og virus	30	60	2 gange 55 min afbrudt af 40 min beak
		Småinsekter fx sølvfisk	30	100	2 gange 70 min. afbrudt af 40 min beak	

NB! Følg nøje det angivne minuttal!

NB! Lad ozonen arbejde videre i rummet også efter det angivne minuttallet i mindst 40 min. efter det angivne minuttal ... og gerne lige så længe som timer-tiden.

NB! Foretag derefter en grundig udluftning

NB! Rummet kan bruges igen, når der ikke længere dufter af ozon.

NB! Til store rum (over 25 m²) kan bør der også opsættes en extra blæser (fås billigt i bl.a. byggemarkeder).